Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.

Aanvulling bij de handleiding

Documentnummer: 150001379_00_nl

Stand: 17-4-2020

voor bijverpakking:

B017 – Tastwiel voor

Cirkelschudder







1 Over dit document ... 4
1.1 Geldigheid ... 4
1.2 Nabestelling ... 4
1.3 Andere geldende documenten ... 4
2 Veiligheid ... 5
2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5
3 Functiebeschrijving tastwiel voor ... 6
4 Technische gegevens ... 7
4.1 Banden ... 7
5 Inbedrijfstelling ... 8
5.1 Machine aan de trekker vastkoppelen ... 8
6 Rijden en transport ... 10
6.1 De machine voorbereiden voor het rijden op de weg ... 10
7 Instellingen ... 11
7.1 Tastwiel instellen ... 11
Trefwoordenlijst ... 13

1 Over dit document

1.1 Geldigheid

Dit document is geldig voor:

Bijverpakking:	B017 – Tastwiel voor	
Machinetype:	KW103-13 (Vendro 620)	KW103-14 (Vendro 820)
	KW103-15 (Vendro 1020)	KW103-22 (Vendro 470)
	KW103-23 (Vendro 680)	KW103-24 (Vendro 900)
	KW103-25 (Vendro 1120)	KW103-33 (Vendro 790)
	KW103-42 (Vendro 560)	

1.2 Nabestelling

Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online via KRONE MEDIA https://mediathek.krone.de/ worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten

Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende documenten in acht worden genomen.

- Handleiding van de desbetreffende machine

2 Veiligheid

⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies

Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines

Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding

De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine. Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de machine volledig lezen en in acht nemen, *zie Pagina 4*.
- Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding lezen en in acht nemen, *zie Pagina 4*.
- De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine bewaren.
- De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.

3 Functiebeschrijving tastwiel voor



KWG000-038

INFO

De bijverpakking "Tastwiel voor" kan onder vermelding van het bestelnummer 20 144 496 * worden besteld.

Door de aanbouw van een tastwiel wordt de bodemaanpassing van de harken bij oneffen terrein verbeterd. Een zuivere voederopname wordt hierdoor gegarandeerd.

4 Technische gegevens

4.1 Banden

Banden	Bandaanduiding	Bandenspanning
Tastwiel (20 144 496 *)	16x6.50-8 10PR	2,0 bar

5 Inbedrijfstelling

⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood.

- ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.
- ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.


5.1 Machine aan de trekker vastkoppelen

⚠ *WAARSCHUWING*

Gevaar voor letsel door onverwachte beweging van de machine

Tijdens het vast- en loskoppelen kan de machine onverwacht bewegen en daardoor personen letsel toebrengen.

- ▶ Het vast- en loskoppelen slechts door één persoon uitvoeren.
- ▶ Ervoor zorgen dat er tijdens het vast- en loskoppelen niemand in de gevarenzone aanwezig is.
- ▶ Het vast- en loskoppelen onmiddellijk stoppen zodra er een persoon in de gevarenzone aanwezig is.



KWG000-035


- ✓ De machine bevindt zich in de transportstand.
- ✓ Machine is geplaatst op een horizontale en vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen.

WAARSCHUWING! Verhoogd gevaar voor letsel! Let erop dat zich tijdens het vastkoppelen (in het bijzonder tijdens het achteruitrijden van de trekker) niemand tussen trekker en machine bevindt.

- ▶ De machine volgens de handleiding van de fabrikant van de trekker aan de hefarm (1) en bovenstang (2) vastkoppelen.
- ▶ De machine via de hefarmen (1) optillen. Daarbij bewegen de demper-steunbalken (3) naar binnen en de achterste steunvoet (4) beweegt naar achteren.

WAARSCHUWING! Beknellingsgevaar door de steunvoet! Handen en voeten op een afstand van de gevarenzone van de steunvoet houden.

- ▶ De steunvoeten in de transportstand brengen.


Symbool	Toelichting
	**Bij uitvoering met tastwiel** ▶ De bovenstang in het langgat positioneren. **Bij uitvoering zonder tastwiel** ▶ De bovenstang in een van de boringen positioneren.

LET OP

Beschadiging van de achterruit door botsing met de beschermframes van de machine

Bij het optillen van het hydraulisch systeem aan de achterkant moet de achterruit van de trekkercabine gesloten zijn. Bij geopende achterruit kunnen de beschermframes van de machine leiden tot beschadigingen van de achterruit.

▶ Door de oplooprem de daalsnelheid zo instellen dat het onderstel van de machine langzaam op de grond neerdaalt.



KW000-116

6 Rijden en transport

⚠ *WAARSCHUWING*
Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood. ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd. ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.


6.1 De machine voorbereiden voor het rijden op de weg

- De machine stopzetten en beveiligen, zie handleiding hoofdstuk Veiligheid "Machine stopzetten en beveiligen".
- Het tastwiel in transportstand brengen, *zie Pagina 12*.
- De vergrendeling in de transportstand instellen, *zie Pagina 12*.

7 Instellingen

⚠ *WAARSCHUWING*
Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen of worden gedood. ▶ Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd. ▶ Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

7.1 Tastwiel instellen



KW000-257

Tastwiel in de werkstand zetten

✓ De machine bevindt zich in de werkstand.

▶ De hefarm iets optillen.

▶ De machine stopzetten en beveiligen, zie handleiding hoofdstuk Veiligheid "Machine stopzetten en beveiligen".

▶ Het tastwiel aan de kogelknop (1) of aan de greep (4) houden.

▶ De veerstekker (3) demonteren en de bout (2) eruit trekken.

▶ De veerstekker (3) demonteren en de bout (6) eruit trekken.

▶ Het tastwiel aan de kogelknop (1) of aan de greep (4) verschuiven tot de vereiste positie in de gatenlijst is bereikt.

▶ De bout (2) monteren en met de veerstekkers (3) borgen.

▶ De aanslag (5) op de tastwielhouder plaatsen en dan met de bout (6) en de veerstekker borgen.

De aanslag (5) maakt het mogelijk om bij een volgende toepassing de vorige werkhoogte direct in te stellen.


▶ De onderste hefarmen neerlaten.

Tastwiel in transportstand brengen

✓ De machine bevindt zich in de transportstand.

- De machine stopzetten en beveiligen, zie handleiding hoofdstuk Veiligheid "Machine stopzetten en beveiligen".
- Het tastwiel aan de kogelknop (1) of aan de greep (4) houden.
- De veerstekker (3) demonteren en de bout (2) eruit trekken.
- Het tastwiel aan de kogelknop (1) of aan de greep (4) in de hoogste positie verschuiven.
- De bout (2) monteren en met de veerstekker (3) borgen.

Vergrendeling instellen



KW000-263

I Werkstand II Transportstand

- De vergrendeling (1) omhoog zwenken voor de werkstand.
- De vergrendeling (1) omlaag zwenken voor de transportstand.

A

Andere geldende documenten 4

B

Banden 7
Betekenis van de aanvulling op de handleiding ... 5

D

De machine voorbereiden voor het rijden op de weg 10

F

Functiebeschrijving tastwiel voor..... 6

G

Geldigheid 4

I

Inbedrijfstelling 8
Instellingen 11

M

Machine aan de trekker vastkoppelen..... 8

N

Nabestelling..... 4

O

Over dit document 4

R

Rijden en transport 10

T

Tastwiel instellen 11
Technische gegevens 7

V

Veiligheid 5

KRONE

THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Postfach 11 63
D-48478 Spelle

+49 (0) 59 77 / 935-0

+49 (0) 59 77 / 935-339

www.landmaschinen.krone.de

17-4-2020 V.2