Conserver le présent document avec la notice d'utilisation de la machine.

Complément à la notice d'utilisation

Numéro de document : 150001389_01_fr

Version : 27/07/2022

pour supplément :

B020 – Protecteur d'enroulement

Faneuses rotatives

1 À propos de ce document ... 4
1.1 Validité ... 4
1.2 Commande supplémentaire ... 4
1.3 Autre documentation ... 4
2 Sécurité ... 5
2.1 Importance du complément à la notice d'utilisation ... 5
3 Description fonctionnelle protecteurs d'enroulement ... 6
4 Caractéristiques techniques ... 7
5 Mise en service ... 8
5.1 Monter le protecteur d'enroulement ... 8
6 Index ... 19

1 À propos de ce document

1.1 Validité

Ce document est valable pour :

Supplément :	B020 – Protecteur d'enroulement	
Type de machine :	KW103-13 (Vendro 620)	KW103-14 (Vendro 820)
	KW103-15 (Vendro 1020)	KW103-22 (Vendro 470)
	KW103-23 (Vendro 680)	KW103-24 (Vendro 900)
	KW103-25 (Vendro 1120)	KW103-33 (Vendro 790)
	KW103-42 (Vendro 560)	KW203-15 (Vendro T 1020)
	KW203-24 (Vendro T 900)	KW203-25 (Vendro T 1120)
	KW303-23 (Vendro T 680 DB)	KW303-24 (Vendro T 900 DB)
	KW503-42 (Vendro 560 DB)	KW803-25 (Vendro C 1120)

1.2 Commande supplémentaire

Si ce document est devenu partiellement ou entièrement inutilisable, vous pouvez demander un document de remplacement en indiquant le n° de document indiqué sur la page de garde. Vous pouvez également télécharger le document en ligne via KRONE MEDIA https://mediathek.krone.de/.

1.3 Autre documentation

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de la machine, veuillez également tenir compte des documents mentionnés ci-après.

- Notice d'utilisation de la machine respective

2 Sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales de la notice d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les routines de sécurité la notice d'utilisation.

INFORMATION

Vous trouverez les consignes de sécurité fondamentales selon le type de machine dans le chapitre « Sécurité » - « Consignes de sécurité fondamentales » ou dans le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation de la machine.

2.1 Importance du complément à la notice d'utilisation

Le complément à la notice d'utilisation est un document de grande importance et fait partie intégrante de la machine. Elle s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

Le non-respect du complément à la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- Veuillez lire intégralement et respecter le chapitre « Sécurité » de la notice d'utilisation correspondante avant la première utilisation de la machine, *voir Page 4*.
- Lire et respecter également les consignes figurant dans la notice d'utilisation correspondante, *voir Page 4*.
- Conserver à portée de main le complément à la notice d'utilisation pour l'utilisateur de la machine.
- Transmettre le complément à la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs.

3 Description fonctionnelle protecteurs d'enroulement



KW000-271

Pour les travaux dans le fourrage très collant, des protecteurs d'enroulement (1) peuvent être montés sur les bras de roue.

4 Caractéristiques techniques

Selon le type de machine, utiliser la quantité suivante de protecteurs d'enroulement :

Type de machine	Quantité, désignation
KW103-22	2x protecteur d'enroulement
KW103-42	2x protecteur d'enroulement
KW103-13	4x protecteur d'enroulement
KW103-14	4x protecteur d'enroulement
KW103-23	4x protecteur d'enroulement
KW103-24	4x protecteur d'enroulement
KW103-33	4x protecteur d'enroulement
KW103-15	6x protecteur d'enroulement
KW103-25	6x protecteur d'enroulement
KW203-24	4x protecteur d'enroulement
KW203-15	6x protecteur d'enroulement
KW203-25	6x protecteur d'enroulement
KW303-23	4x protecteur d'enroulement
KW303-24	4x protecteur d'enroulement
KW503-42	2x protecteur d'enroulement
KW803-25	6x protecteur d'enroulement

5 Mise en service

⚠ *AVERTISSEMENT*
Risque de blessures par non-respect de la notice d'utilisation Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes. ▶ En vue d'éviter tout accident, lire et prendre en compte la notice d'utilisation. ▶ Tenir compte des avertissements de danger dans le chapitre correspondant de la notice d'utilisation.

5.1 Monter le protecteur d'enroulement

Pour les travaux dans le fourrage très collant, des protecteurs d'enroulement peuvent être montés sur les bras de roue.

✓ La machine se trouve en position de travail.

▶ Utiliser les alésages à l'avant dans le sens de la marche pour le montage des protecteurs d'enroulement.

KW103-22, KW103-42



KW000-265

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW103-13, KW103-23, KW103-33



KW000-266

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW103-14, KW103-24



KW000-267

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW103-15, KW103-25



KW000-268

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW203-24



KW000-445

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW203-15, KW203-25



KW000-446

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW303-23



KW000-452

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW303-24



KW000-453

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW503-42



KW000-451

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

KW803-25



KW000-438

*) En fonction du bras de roue, utiliser l'attache à visser (2) ou (3).

- Pour le montage des protecteurs d'enroulement (1), utiliser l'attache à visser (2) ou (3) en onction de la version de bras de roue.
- Monter les protecteurs d'enroulement (1) avec les attaches à visser (2) ou (3), les vis (4), les rondelles (5) et les écrous (6).

6 Index

A

À propos de ce document 4
Autre documentation 4

C

Caractéristiques techniques 7
Commande supplémentaire 4

D

Description fonctionnelle protecteurs d'enroulement 6

I

Importance du complément à la notice d'utilisation 5

K

KW103-13, KW103-23, KW103-33 10
KW103-14, KW103-24 11
KW103-15, KW103-25 12
KW103-22, KW103-42 9
KW203-15, KW203-25 14
KW203-24 13
KW303-23 15
KW303-24 16
KW503-42 17
KW803-25 18

M

Mise en service 8
Monter le protecteur d'enroulement 8

S

Sécurité 5

V

Validité 4

KRONE

THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Boîte postale 11 63
D-48478 Spelle

+49 (0) 59 77 / 935-0

+49 (0) 59 77 / 935-339

www.landmaschinen.krone.de

27/07/2022 V.2